

DX340 Návod k obsluze

ROZSAH DODÁVKY

Stolní kalkulačka s vestavěnou baterií typ LR54(LR1130)

Před prvním použitím

1. Zkontrolujte prosím, zda je dodávka kompletní.
2. Zkontrolujte, zda produkt nevykazuje poškození.
3. V případě poškození nebo neúplnosti vraťte prosím produkt zpět do místa prodeje

POUŽITÍ ODPOVÍDAJÍCÍ URČENÉMU ÚČELU

Produkt byl vyroben na provádění výpočtů. Produkt není dětská hračka a nebyl jako dětská hračka konstruován. Produkt je určen pro soukromé použití. Výrobce neručí za škody, které vznikly při používání neodpovídající určenému účelu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY / OŠETŘOVÁNÍ

Bezpodmínečně dbejte následujících bezpečnostních pokynů. Za škody, které vzniknou v důsledku jejich nedodržování výrobce neručí.

Nebezpečí poranění/udušení!

- Produkt není žádná dětská hračka. Děti by se mohly při manipulaci s kalkulačkou navzájem poranit, malé díly, jako tlačítka utrhnout, poškodit nebo spolknout displej nebo solární články.
- Kalkulačku chránit před vodou. Vlhkost může kalkulačku zničit. Nevystavujte prosím ani jiným kapalinám.
- Nevystavujte prosím kalkulačku nárazům nebo ji nenechávejte spadnout. I tlak může kalkulačku poškodit, např. transport v kapse u kalhot nebo v příliš úzké tašce.
- Kalkulačku nikdy nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Chraňte prosím před prachem.
- Kalkulačku ovládejte jen mírným tlakem.
- Kalkulačku prosím nerozebírejte. Pouze při likvidaci by měla být kalkulačka demontována, baterie vyjmuta a likvidována zvlášť.
- Kalkulačku čistěte pouze suchým hadrem.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ KALKULAČKY

Stlačením tlačítka ON/C a kalkulačka se zapne. Na displeji se zobrazí nula.

Vypnutí:

Stlačením tlačítka ON/C, jinak se ale kalkulačka vypne automaticky po několika minutách. Přístroj je provozován v podstatě na solární články, pokud jsou dostatečné světelné poměry z denního světla nebo umělého osvětlení. Při nepříznivých světelných podmínkách je kalkulačka napájena z baterie.

VYSVĚTLENÍ FUNKCÍ

ON/C Zapíná kalkulačku. Vymaže celý výpočet

M+;M- Paměťová tlačítka

MRC Vyvolání obsahu paměti / vymazání paměti!

Automatické vypnutí napájení.

ÚLOHA	ZADÁNÍ	VÝSLEDEK
$[(5 + 4) \times 2 - 8] + 5 =$	5 + 4 x 2 - 8 + 5 =	2.4
$30 \times 5\% =$	3 0 x 5 %	1.5
$2^4 =$	2 x = =	16
$4 \times 3 =$	4 x 3 =	12
$4 \times 5 =$	5 =	20
$(5 \times 0.25) + (8 \times 0.75) - (2 \times 0.15) =$	5 x . 2 5 M+ 8 x . 7 5 M+ 2 x . 1 5 M- MPO MPO	M 1.25 M 4.5 M 0.3 M 5.45 5.45
$6 + 2 =$	6 + 2 =	3
$8 + 2 =$	8 =	4



Směrnice 2002/96/EU pro manipulaci, shromažďování, recyklaci a likvidaci elektrických a elektronických přístrojů a jejich součástí (waste electrical and electronic equipment –WEEE).

Přeškrtnutý symbol popelnice znamená, že přístroj nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, ale má být předán do k tomu vybavených sběrných dvorů k odborné recyklaci nebo likvidaci.



Prohlašujeme, že tento přístroj byl vyroben v souladu s platnými pravidly a předpisy.

Importér:

Offia, spol. s r.o.

IČ: 02938359

DIČ: CZ02938359