

VAROVANIE:

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie a dôsledne dodržujte všetky uvedené bezpečnostné pokyny. Ich nedodržanie môže viesť k vážnemu zraneniu. V takom prípade výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia výrobku.

1. Obsah balenia:

1 x Vonkajší potáh so zipsom YKK

1 x Vnútorná nafukovacia lopta z PVC

1 x Dvojčinná ručná pumpa


2 x Viečka na upchatie nafukovacieho otvoru

2 x Adaptéry na pumpičku

1 x Univerzálny adaptér k pumpe

1 x Hadička na vypúšťanie vzduchu

1 x Pomôcka na vybratie viečka (voliteľné)



2. Bezpečnostné pokyny pred použitím


- VLUV je moderná sedacia pomôcka a rekreačné športové vybavenie, určená pre každodenné pohodlie a aktívne sedenie, nie je však určená ako detská hračka, špecializovaná športová výbava ani zdravotnícka pomôcka. Nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode môže viesť k ohrozeniu vášho zdravia.
- Pre vašu bezpečnosť používajte prosím výrobok vždy v súlade s týmto návodom. Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za prípadné nehody, zranenia osôb alebo škody na majetku vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania výrobku.
- Vzhľadom na možnú nestabilitu lopty VLUV sa tehotným ženám odporúča používať ju so zvýšenou opatnosťou.
- Sedacia lopta VLUV neslúži ako hračka, preto ju prosím uchováajte mimo dosahu detí.
- Domáci miláčikovia môžu loptu VLUV poškodiť, preto ju prosím umiestnite tak, aby k nemu nemali prístup.
- Dbajte prosím na to, aby sa v okruhu 1,5 m okolo výrobku VLUV nenachádzali žiadne ostré predmety ani hrany, ktoré by ho mohli poškodiť.
- Pri používaní lopty sa prosím vyhýbajte náhlým pohybom dozadu a do strán, pretože môžu spôsobiť nestabilitu a zvýšiť riziko poranenia.
- Osobám s fyzickými alebo psychickými ťažkosťami odporúčame používanie lopty konzultovať s odborníkom.
- Pre väčšiu bezpečnosť starším osobám odporúča používať loptu v prítomnosti druhej osoby, ktorá môže v prípade potreby ponúknuť podporu.
- Výrobok VLUV je určený pre maximálne zaťaženie 150 kg. Prosíme, túto nosnosť neprekračujte.
- Zastite, aby bola teplota v miestnosti čo najstálejšia. Výrazné zmeny teploty môžu ovplyvniť tlak vzduchu vo vnútri lopty. Pokiaľ k tomu dôjde, upravte jeho tuhosť – jednoducho loptu podľa potreby mierne dofúknite alebo vyfúknite.

3. Pokyny na prípravu a nafúknutie lopty VLUV

3.1 Príprava

- (A) Položte vonkajší látkový poťah lopty VLUV naplocho na stôl tak, aby zips smeroval nahor. Potom zips úplne rozopnite.
- (B) Vezmite vnútornú nafukovaciu loptu z PVC a úplne ju rozložte. Potom ju zrolujte do valčeka.

- (C) Do vonkajšieho látkového poťahu najskôr vložte časť vnútornej PVC lopty, ktorá nemá plniaci otvor. Loptu zasúvajte pomaly a rovnomerne, aby nedošlo k jej poškodeniu, a pokračujte, kým z obalu nevyčnieva približne 10 cm hornej časti lopty. V tejto polohe je plniaci otvor dobre viditeľný cez rozopnutý zips, čo vám zabezpečí ľahký a pohodlný prístup pre ďalšiu manipuláciu.



3.2 Návod na nafukovanie


Nafukujte loptu VLUV iba pri izbovej teplote. Nafukovanie studenej lopty môže po jej ohriatí na izbovú teplotu spôsobiť zvýšenie tlaku vzduchu vo vnútri lopty. Po prvotnom nafúknutí nechajte loptu približne 2 hodiny stáť pri izbovej teplote.

Varovanie: Na nafukovanie lopty nepoužívajte vzduchový kompresor, pretože výrazne zvyšuje riziko prefúknutia alebo prasknutia lopty. Za prefúknutie lopty VLUV nenesie výrobca ani distribútor žiadnu zodpovednosť.

- Ⓓ Zasuňte ručnú pumpu do plniaceho otvoru a uistite sa, že je pevne usadená. Potom pumpujte rovnomernými, plynulými pohybmi hore a dole.
- Ⓔ Udržujte plniaci otvor vnútornej lopty čo najbližšie k stredu zipsu vonkajšieho látkového obalu. Nafúknite VLUV približne na dve tretiny jej veľkosti a potom jemne upravte polohu vnútornej PVC lopty, aby sa rovnomerne rozložila a správne usadila v poťahu.


DÔLEŽITÉ: Po čiastočnom nafúknutí jemne upravte polohu vnútornej PVC lopty jej posúvaním a narovnávaním v poťahu tak, aby bol plniaci otvor vnútornej lopty čo najbližšie k stredu zipsu vonkajšieho obalu.

Pokiaľ je to možné, umiestnite plniaci otvor vnútornej lopty mierne k strane, kde bude zips neskôr uzavretý.



Priebežne kontrolujte, či je plniaci otvor vnútornej lopty čo najbližšie k stredu zipsu vonkajšieho látkového obalu.

- (F) Akonáhle je vnútorná PVC lopta vo vnútri látkového potaĥu VLUV nafúknutá približne na 80–90 %, môžete zips úplne zapnúť.



3.3 Ako správne loptu dofúknuť

Z výrobných dôvodov má vnútorná PVC lopta o niečo menší priemer ako látkový potaĥ. Pri nafukovaní tak môže vzniknúť dojem, že je lopta už plne guľatá a dostatočne nafúknutá, aj keď ešte úplne nevyplnila priestor potaĥu.

Lopta je nafúknutá správne vtedy, keď na jej povrchu zostávajú len drobné záhyby. Po nafúknutí nechajte VLUV 2–3 hodiny v pokoji stáť s uzavretým plniacim ventilom, aby si materiál prirodzene „sadol“.




Potom sa na loptu znovu pozrite – pokiaľ sú záhyby stále viditeľné, skúste ich jemne vyhladiť rukou. Keď ani to nepomôže, stačí loptu ľahko dofúknuť, kým záhyby nezmiznú.



VAROVANIE: Nadmerné nafúknutie ruší platnosť záruky!


3.4 Ako zapnúť zips pri lopte VLUV

- Ⓔ Po vybratí pumpičky vložte viečko, určené na uzavretie nafukovacieho otvoru, špicatou stranou do plniaceho otvoru.
- Zasuňte viečko pevne do plniaceho otvoru, kým nebude zarovnané s povrchom lopty.
- Ⓕ Pri zapínaní zipsu jemne zatlačte vnútornú loptu smerom od jazdca zipsu, aby sa zips lepšie uzatváral.
- Ⓖ Potom zasuňte jazdec zipsu pod látkový vonkajší kryt, aby nemohol poškríbať podlahu (u VLUV VELT zasuňte jazdec pod plstené boky).



3.5 Ako správne vybrať viečko z vnútornej lopty VLUV

Na vybratie viečka **NEPOUŽÍVAJTE** ostré ani špicaté nástroje, ktoré by mohli poškodiť ventil alebo vnútornú loptu. Pokiaľ je súčasťou balenia, použite pomôcku na vybratie viečka. V prípade potreby môžete použiť aj skrutkovač s oblým zakončením alebo okrúhlu špičku čajovej lyžičky. Vsuňte ju pod okraj viečka a jemne s ňou pohybujte hore a dole, kým viečko neuvolníte a nevyberiete.



VAROVANIE: Pri vyťahovaní viečka môže tlak vzduchu spôsobiť jeho náhle vyskočenie z otvoru. Aby ste tomu predišli, pridržte viečko pri vyťahovaní jemne prstom.

3.6 Použitie dodaných adaptérov pumpičky

Pokiaľ vaša pumpička nemá vhodný adaptér, môžete použiť niektorý z adaptérov, ktoré sú súčasťou balenia.

Najprv sa pozrite, aký typ ventilu vaša pumpička používa:

- Ak má pumpička automobilový ventilček (Schrader), použite adaptér č. 1.
- Ak má pumpička cyklistický ventilček (Sclaverand/Presta), použite univerzálny adaptér č. 2.



①

Adaptér pumpičky pre ventily
Schrader (automobilové ventily)



②


Univerzálny adaptér pumpičky pre ventily
Sclaverand/Presta (cyklistické ventily)

3.7 Použitie inej pumpičky

Loptu VLUV je možné ľahko nafúknúť aj inými typmi pumpičiek. Odporúčame použiť niektorý z nižšie uvedených typov. Pokiaľ má vaša pumpička kužeľový adaptér správnej veľkosti, môžete ho rovno použiť. Ak nie, jednoducho zvolte jeden z adaptérov, ktoré sú súčasťou balenia.



Pumpička na čln s príslušným adaptérom



Pumpička na bicykel alebo automobil s príslušným adaptérom

4. Bezpečnostné pokyny na použitie

Loptu VLUV používajte vždy na protišmykovom povrchu. Pokiaľ má vaša podlaha hladký povrch, ako je kameň, dlaždice, parkety alebo laminát, vždy pod VLUV umiestnite protišmykovú podložku.


- Loptu VLUV nepoužívajte na podlahách s ostrými hranami, napríklad na bridlicu, neleštenom prírodnom kameni alebo neošetrených podlahových doskách.
- Chráňte VLUV pred priamym slnečným žiarením.
- Lopta je určená výhradne na použitie v interiéri. Vonku ju nepoužívajte.
- Nepoužívajte loptu, ak je akokoľvek poškodená. V takom prípade sa prosím obráťte na náš zákaznícky servis na adrese info@offia.cz.

- Lopta VLUV má presne definovanú hornú a spodnú časť. Pri používaní musí byť rukoväť vždy nasmerovaná nahor, aby bola zaistená správna poloha aj stabilita.
- Uistite sa, že lopta stojí rovno na spodnom textilnom kruhu.
- Sadajte na loptu alebo z nej vstávajte pomaly a dbajte na to, aby vaše chodidlá boli pevne opreté o podlahu.



Pri sedení na lopte VLUV sa držte vo vzpriamenej polohe a nezakláňajte sa príliš dozadu. Tým znížite riziko straty rovnováhy, pošmyknutia alebo iného nežiaduceho pohybu.

Pre lepšiu stabilitu môžete rukoväť uchopiť rukami alebo ju ľahko pridržať medzi kolenami. Pomôže vám to udržať správnu polohu a dodať väčšiu istotu pri používaní.



5. Kvalita

Materiály použité na poťah VLUV sú pevné, odolné a navrhnuté na dlhodobé používanie. Pri správnej starostlivosti vám bude VLUV slúžiť mnoho rokov. Aj napriek tomu odporúčame venovať pozornosť nasledujúcim bodom:

- Pri tmavých a sýtych odtieňoch látkového poťahu lopty môže dochádzať k miernemu uvoľňovaniu pigmentu. Na svetlých kobercoch buďte preto obzvlášť opatrní a stav povrchu poťahu z času na čas skontrolujte. Za prípadné zafarbenie výrobcu ani distribútora nenesú zodpovednosť.
- Vznik drobných žmolkov je prirodzeným javom, ktorému sa pri používaní textilných materiálov nedá úplne vyhnúť.
- Loptu nevystavujte dlhodobo priamemu slnečnému svetlu (UV žiareniu).

6. Čistenie a starostlivosť

Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Skúste najskôr odstrániť nečistoty šetrnými metódami čistenia. Odporúčame nasledujúce kroky:

VLUV®	100% POLYESTER	VEEL · VELT
Prach, páperie a podobné nečistoty	Povrch očistite jemnou kefou na textil alebo použite kefovú nadstavbu vysávača.	Povrch očistite jemnou kefou na textil alebo použite kefovú nadstavbu vysávača.
Ľahké znečistenie	Na odstránenie bežných nečistôt použite ľahko navlhčenú handričku.	Na odstránenie bežných nečistôt použite ľahko navlhčenú handričku.
Stredné znečistenie	Vyfúknite z lopty približne polovicu vzduchu. Znečistenú oblasť opláchnite studenou vodou. Potom nechajte potať schnúť približne 24 hodín a následne loptu znova dofúknite.	Vyfúknite z lopty približne polovicu vzduchu. Znečistenú oblasť opláchnite studenou vodou. Potom nechajte potať schnúť približne 24 hodín a následne loptu znova dofúknite.
Silné znečistenie	V prípade výrazného znečistenia úplne vyfúknite vnútornú loptu a vyberte ju z potaťu. Látkový potať perte ručne vo vode s maximálnou teplotou 30 °C s jemným pracím prostriedkom. Po vypraní nechajte potať voľne uschnúť.	V prípade silného znečistenia úplne vyfúknite vnútornú loptu, vyberte ju a nechajte látkový potať chemicky vyčistiť.

7. Zákaznícky servis

Pokiaľ budete potrebovať akúkoľvek pomoc, radu alebo budete mať otázku k výrobku, neváhajte nás kontaktovať – vo väčšine prípadov dokážeme všetko vyriešiť rýchlo a jednoducho. Stačí nám napísať e-mail alebo zavolať a náš tím sa vám čo najskôr ozve, aby vám poskytol potrebnú podporu a pomohol nájsť najlepšie riešenie.

E-mail: info@offia.sk

Telefón: +421 233 323 413 (v pracovné dni 9:00-15:30)