SK Laminátor



OLYMPIA A 6040

07.2019

Obsah

Úvod 1
Použitie v súlade s určeným účelom 1
Použitie v rozpore s určeným účelom 1
Pre vašu bezpečnosť 2
Prehľad 4
Obsah balenia 5
Skôr než začnete 5
Bezpečná inštalácia a uvedenie do prevádzky 6
Laminovanie 6
Keď niečo nefunguje 8
Pravidelná údržba a ošetrovanie 9
Technické údaje 10
Vyhlásenie o zhode 10
Pokyny na likvidáciu 11
Záruka 11

Úvod



Blahoželáme vám ku kúpe vášho nového laminátora A 6040 – ďalej len laminátor. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný laminátor. Návod na obsluhu je súčasťou laminátora. Obsahuje dôležité pokyny na bezpečnosť, použitie a likvidáciu. Návod na obsluhu si pozorne prečítajte a pri manipulácii s vaším laminátorom dodržiavajte výstražné pokyny a informácie. Laminátor používajte len tak, ako je tu opísané, a na uvedené oblasti použitia. Návod na obsluhu uschovajte na neskoršie použitie a pri odovzdaní laminátora tretej osobe ho odovzdajte so všetkými podkladmi.

Použitie v súlade s určeným účelom

Laminátor je vhodný na laminovanie pomocou laminovacích fólií určených na laminovanie za tepla (až do maximálnej veľkosti DIN A2) s hrúbkou laminovacej fólie 80 – 250 mikrónov, pričom celková hrúbka laminovaných dokumentov (fotografií, obrázkov, kariet, papierov atď.) smie byť maximálne 0,8 mm. Laminátor je vhodný len na súkromné použitie, nie na podnikateľskú prevádzku.

Použitie v rozpore s určeným účelom

Laminátor nie je vhodný na laminovanie nevhodných materiálov ani na použitie mimo prípustných okolitých podmienok opísaných v technických údajoch. Akékoľvek iné použitie, než je opísané v časti Použitie v súlade s určeným účelom, sa považuje za použitie v rozpore s určeným účelom. Svojvoľné zmeny alebo prestavby nie sú prípustné. Laminátor v žiadnom prípade sami neotvárajte a nepokúšajte sa ho opravovať.

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si a dodržiavajte výstražné pokyny,
ochránite tým seba aj životné prostredie.



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nesprávna manipulácia s vaším laminátorom môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Svojvoľné zmeny alebo prestavby vášho laminátora nie sú prípustné. Opravy nechajte vykonávať len kvalifikovaným personálom. Dbajte na to, aby bol laminátor nainštalovaný v blízkosti dobre prístupnej zásuvky, aby bolo možné laminátor v núdzovom prípade rýchlo odpojiť od siete. Na laminátor nikdy nesiahajte mokrými rukami. Zabráňte akémukoľvek kontaktu s vodou. Váš laminátor používajte výhradne v suchých vnútorných priestoroch.



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo udusenia malými dielmi, obalovými materiálmi alebo ochrannými fóliami. Deti môžu prehltnúť malé diely, obalové materiály alebo ochranné fólie. Deti udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od laminátora a jeho



obalu. VÝSTRAHA! Laminátor môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní laminátora a porozumeli nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú. Nenechajte deti, aby sa s laminátorom hrali. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo poranenia vťahovacím mechanizmom. Voľné predmety môžu uviaznuť v priestore vťahovania a spôsobiť zranenie. Prsty, vlasy, šály, kravaty, šperky atď. udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od miesta vťahovania.



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo zdraviu škodlivých výparov. Pri laminovaní môžu vznikať zdraviu škodlivé výpary. Pri laminovaní vždy zabezpečte dobré vetranie.



OPATRNE! Nebezpečenstvo popálenia horúcim povrchom prístroja. Počas laminovania sa povrch prístroja zohreje. Povrchu prístroja sa počas laminovania nedotýkajte. Skôr než sa prístroja dotknete, počkajte po prevádzke niekoľko minút, kým laminátor vychladne.



OPATRNE! Nebezpečenstvo popálenia horúcou fóliou. Vystupujúca laminovacia fólia je bezprostredne po laminovaní veľmi horúca. Vystupujúcu laminovaciu fóliu chytajte len za vychladnutý koniec.



OPATRNE! Nebezpečenstvo popálenia horúcimi zvyškami. Po čistení vynáša vystupujúci papier veľmi horúce zvyšky po laminovaní. Vystupujúci papier chytajte len za vychladnutý koniec.



OPATRNE! Nebezpečenstvo zakopnutia o neodborne položený kábel. Kábel položte tak, aby oň nikto nemohol zakopnúť. Dbajte na to, aby zástrčka a sieťový kábel neboli poškodené. Váš laminátor postavte do blízkosti dobre prístupnej zásuvky, aby ho bolo možné v núdzovom prípade rýchlo odpojiť od siete.



POZOR! Možné vecné škody. Vylúčte vplyvy okolitého prostredia, ako napr. dym, prach, otrasy, chemikálie, vlhkosť, teplo alebo priame slnečné žiarenie. Laminátor používajte len v uzavretých priestoroch a v rozsahu prípustných okolitých podmienok uvedených v technických údajoch.

Prehľad

Nasledujúci obrázok zobrazuje laminátor podrobne.



1. Laminátor
2. Výstupná strana
3. Vedenie fólie
4. Sieťový konektor
5. Sieťový vypínač ON/OFF
6. LED dióda READY
7. Tlačidlo AUTO / REVERSE
8. Otočný regulátor hrúbky fólie
9. Vstupná strana

Obsah balenia

Skôr než laminátor uvediete do prevádzky, skontrolujte obsah balenia laminátora. Ak by niečo chýbalo alebo bolo poškodené, v žiadnom prípade laminátor neuvádzajte do prevádzky. Obráťte sa na náš servis.

- Laminátor A 6040
- Vedenie fólie
- Návod na obsluhu

Skôr než začnete

Nasledujúce pokyny vám pomôžu, aby laminátor fungoval vždy tak, ako očakávate.

- Nelaminujte kovové, vlhké ani nerovné materiály.
- Laminovacie fólie zavádzajte vždy uzavretou stranou dopredu a priamym smerom do vstupnej strany (9) laminátora.
- Ak je to potrebné, strihajte laminovacie fólie až po laminovaní.
- Myslite na to, že materiály laminované za tepla sa pevne spoja s laminovacou fóliou a bez poškodenia sa potom nedajú od laminovacej fólie oddeliť.
- Počas laminovania neťahajte laminovaciu fóliu z výstupnej strany **(2)**.
- Na laminovanie za tepla používajte výhradne na to určené laminovacie fólie. Na optimálny výsledok laminovania odporúčame laminovacie fólie značky Olympia zo špecializovaných obchodov.

Bezpečná inštalácia a uvedenie do prevádzky



DÔLEŽITÉ! Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či údaj o napätí laminátora (220 V – 240 V, 50 Hz) zodpovedá vašej elektrickej sieti.

1. Laminátor nainštalujte na pevný, rovný, vodorovný povrch do blízkosti ľahko prístupnej zásuvky.
2. Pripojte sieťovú zástrčku (4) laminátora do ľahko prístupnej zásuvky.
3. **Zapnite sieťový vypínač (5) na ON, kontrolka vo vypínači (5)** svieti načerveno.

Laminovanie

Pri laminovaní za tepla sa laminovacia fólia zohreje na teplotu až 105 °C, keď prechádza valcami laminátora. Vzniká trvalé tepelné spojenie medzi laminovaným materiálom a laminovacou fóliou. Laminovaním za tepla sa laminovaný materiál chráni pred vodou, kyslíkom a baktériami.

Laminátor dokáže spracovať všetky laminovacie fólie na laminovanie za studena a za tepla s hrúbkou 80µ, 100µ, 125µ, 150µ, 175µ, 250µ. Otočným regulátorom (8) na laminátore môžete zvoliť rôzne hrúbky. Na laminovanie fólií určených na laminovanie za studena použite nastavenie COLD.

LED dióda READY (6) je počas zahrievania vypnutá a laminovacie fólie nie je možné vkladať. Ak sa počas zahrievania pokúsite zaviesť laminovaciu fóliu, kolieska sa otáčajú späť a laminovaciu fóliu nie je možné vložiť.
LED dióda READY (6) sa rozsvieti nazeleno, keď je zahrievanie dokončené a laminátor je pripravený na prevádzku.



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo poranenia vťahovacím mechanizmom. Voľné predmety môžu byť vtiahnuté do vstupu a spôsobiť zranenie. Prsty, vlasy, šály, kravaty, šperky a pod. udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od vstupu.

1. Otočným regulátorom (8) zvoľte požadovanú hrúbku fólie.



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo zdraviu škodlivých výparov. Pri laminovaní môžu vznikať zdraviu škodlivé výpary. Pri laminovaní vždy zabezpečte dobré vetranie.

2. Vložte materiál, ktorý sa má laminovať, do laminovacej fólie. Na optimálny výsledok laminovania by mala laminovacia fólia na všetkých stranách presahovať o 3 až 5 mm.
3. Pripravenú laminovaciu fóliu zaveďte uzavretou stranou dopredu **priamym smerom do vstupnej strany (9) laminátora.**



OPATRNE! Nebezpečenstvo popálenia horúcou fóliou. Vystupujúca laminovacia fólia je bezprostredne po laminovaní veľmi horúca. Vystupujúcu laminovaciu fóliu držte len za vychladnutý koniec.

4. Laminovacia fólia sa automaticky vtiahne a na výstupnej strane (2) opäť vychádza, vedená vedením fólie (3).



Keď niečo nefunguje

Odstránenie nahromadenej fólie

Ak bola laminovacia fólia nedopatrením vložená do vstupnej strany (9) šikmo, na valcoch zostalo príliš veľa zvyškov lepidla alebo laminujete nevhodné materiály, laminovacia fólia sa môže v prístroji hromadiť.

Laminátor kontroluje správny prechod laminovacej fólie pomocou senzorov a pri rozpoznaní nahromadenej fólie sa automaticky prepne na spätný chod. Laminátor potom beží opačne a vráti laminovaciu fóliu **na vstupnú stranu (9).**

V prípade problémov môžete spätný chod laminátora spustiť aj **manuálne tlačidlom AUTO / REVERSE (7).**

1. Stlačte a podržte tlačidlo AUTO / REVERSE (7).

Laminátor teraz beží späť.



OPATRNE! Nebezpečenstvo popálenia horúcou fóliou. Vystupujúca laminovacia fólia je bezprostredne po laminovaní veľmi horúca. Vystupujúcu laminovaciu fóliu držte len za vychladnutý koniec.

2. Laminovaciu fóliu opatrne vytiahnite zo vstupnej strany (9) laminátora.
3. Keď je laminovacia fólia na vstupnej strane (9) úplne vysunutá, **pustite tlačidlo AUTO / REVERSE.**

Laminátor sa musí po nahromadení fólie vyčistiť. Vyčistite ho **podľa opisu v odseku Pravidelná údržba a ošetrovanie.**

Pravidelná údržba a ošetrovanie

Laminátor čistite v pravidelných intervaloch.

1. Pred čistením vytiahnite sieťovú zástrčku (4) zo zásuvky.
2. Počkajte, kým laminátor vychladne. Informáciu o čase, za ktorý vychladne, nájdete v technických údajoch.

POZNÁMKA Agresívne čistiace prostriedky môžu laminátor poškodiť. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani riedidlá.

3. Na čistenie povrchu laminátora použite mäkkú, mierne navlhčenú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

Odstránenie usadenín a zvyškov lepidla

Usadeniny a zvyšky lepidla na valcoch môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledok laminovania. Odstraňujte ich v pravidelných intervaloch a vždy, keď výsledok laminovania nezodpovedá očakávaniu.

1. Zapnite sieťový vypínač (5) na ON, kontrolka vo vypínači (5) svieti načerveno.



OPATRNE! Nebezpečenstvo popálenia horúcim povrchom. Počas laminovania sa povrch prístroja zohreje. Povrchu prístroja sa počas prevádzky nedotýkajte. Skôr než sa prístroja dotknete, počkajte po prevádzke niekoľko minút, kým laminátor vychladne.

2. Do vstupnej strany (9) laminátora zaveďte priamym smerom zložený list papiera zloženou hranou dopredu. Zvyšky lepidla vystupujúci papier vynesie von.



OPATRNE! Nebezpečenstvo popálenia horúcimi zvyškami z laminovania. Vystupujúci papier vynáša veľmi horúce zvyšky po laminovaní. Vystupujúci papier chytajte len za vychladnutý koniec.

3. Postup opakujte vždy s novým listom papiera, kým na papieri nebudú žiadne zvyšky lepidla.

Technické údaje

Technické zmeny vyhradené.

Osobitné vlastnosti	Ochrana proti prehriatiu Netvoria sa bubliny 4 valčeky
Maximálna hr. fólie	80 – 250 mikrónov
Max. šírka laminovania	460 mm
Max. hr. laminovania	0,8 mm
Doba zahriatia	4 - 8 min
Doba vychladnutia	cca 15 min
Rýchlosť laminovania	400 mm/min
Napájacie napätie	220 – 240 V, 50 Hz
Príkon	1000W
Rozmery (Š x V x H)	718 x 145 x 230 mm
Hmotnosť	10,1 kg

Vyhlásenie o zhode

CE Značka CE na laminátore potvrdzuje zhodu. Úplné vyhlásenie o zhode si môžete bezplatne stiahnuť z našej webovej stránky:

www.go-europe.com

Pokyny na likvidáciu



Ak chcete laminátor zlikvidovať, odovzdajte ho na miestnom zbernom dvore. Podľa zákona o elektrických a elektronických zariadeniach sú vlastníci zo zákona povinní likvidovať elektrické a elektronické zariadenia oddelene. Uvedený symbol znamená, že laminátor sa nesmie v žiadnom prípade likvidovať s domovým odpadom!



Obalové materiály zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

Záruka – záručná doba je 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť dňom kúpy. Uschovajte si prosím doklad o kúpe a originálny obal. Ak by sa vyskytol problém, navštívte náš portál vrátenia tovaru (RMA) v oblasti podpory (support) na našej webovej stránke www.go-europe.com

V prípade ďalších otázok je vám k dispozícii naša horúca linka na nasledujúcom telefónnom čísle:

0180 5 007514 (Poplatky z pevnej siete v čase tlače: 14 ct/min., z mobilu maximálne 42 ct/min).

Ak váš problém nie je možné vyriešiť telefonicky, môžete prístroj v originálnom balení s priloženým dokladom o kúpe poslať na nasledujúcu adresu:

Service Center Hattingen
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
Nemecko

V. 1 / 07.2019 Mat. č. 3148